

Vor EPROM Wechsel:

Im Pump Menü die Werte der Parameter Uacc1, Uacc2 notieren

Nach EPROM Wechsel (Software Upgrade)

A:

Taste „Manual“ drücken und halten dann Elektronik einschalten. Taste erst dann loslassen, wenn auf dem Display „System Access Code“ erscheint.
Dann folgende Tasten nacheinander Drücken:

1. Ignition
2. Limits
3. Limits
4. Select Menu
5. Manual

Dieses Vorgehen löst einen komplett Reset der Steuerung aus (Auslieferungszustand).
Danach die Elektronik ausschalten.

B:

Als zweiter und letzter Schritt muß jetzt noch der Temperaturfühler auf Raumtemperatur „eingenußt“ werden.
Hierzu muß die Sensorik angeschlossen sein und Temperaturfühler sich auf ca. Raumtemperatur befinden.
Taste „Manual“ drücken und halten dann Elektronik einschalten. Taste erst dann loslassen, wenn auf dem Display „System Access Code“ erscheint.
Dann folgende Tasten nacheinander Drücken:

1. Ignition
2. Limits
3. Limits
4. Select Menu
5. Ignition

Hinweis: Nach einem Reset (A) muß die Fernsteuerung neu eingelernt werden !!!

C:

Im Pump Menü die Werte der Parameter Uacc1, Uacc2 wieder einsellen